



## Eenvoudige montage

### GM WINDOORAIL® - Eenvoudige montage in 5 stappen

**Stap 1** | De montageplaten op het raamkozijn monteren - reeds in de fabriek mogelijk.

**Stap 2** | De bevestigingsstrips aan de zijkant in de voorge-monteerde profielen op het glas schuiven.

**Stap 3** | De profielen afsluiten met de kunststof eindkappen en deze vastschroeven. De glazen balustrademodule in positie brengen op de voorge-monteerde montageplaten.

**Stap 4** | De bevestigingsstrips tot aan de aanslag in de montageplaten schuiven.

**Stap 5** | De glazen balustrademodule uitlijnen en naar onder/ binnen drukken tot de bevestigingsstrips vergrendelen.

